



# Einstellung der Meldungen in der alphago-APP am iPhone


**ALP-600**




## Aktivieren der Meldungen in der APP

Bitte einmal über die 3 Balken „Meldung an“ ausschalten. (Hamburgermenü)

Hinweis: wenn Sie nur nachsehen wollen, ob die Meldungen AN sind, das Menü über die 3 Balken wieder schließen (Ein Klicken auf Button „Meldungen an“ würde diese ausschalten!)



Und wieder anschalten



## Individuelle Einstellung der Meldungen pro Kamera


Auf der einzustellenden Kamera in die Einstellungen wechseln. (2 Zahnräder)



Weiter in „Sprechanlage“



Weiter in „Meldungen“



Wenn „Benachrichtigen“ eingeschaltet ist, diesen Schalter einmal ausschalten und mit dem Haken oben rechts abspeichern.

Jetzt ist der Schalter aus (das Menü nochmal öffnen) oder der Schalter war aus, hier im Menü den Schalter „Benachrichtigen“ wieder einschalten und speichern.

Vibration ist ein optionaler Schalter und kann nach eigenen Ermessen gesetzt werden.




## Wenn es klingelt...

Wenn jetzt geklingelt wird, erscheint das Menü im oberen Bereich des Bildschirms.



Bestätigen Sie die Meldung mit dem blauen Haken und nehmen Sie nach dem nächsten Bildschirm das „Gespräch“ an.



## **ADHOC Computer GmbH**

Zollernstraße 4

52070 Aachen

Deutschland

Tel.: +49 - 241 - 47018-0

Email: [info@alphago.de](mailto:info@alphago.de)

Web: [www.alphago.de](http://www.alphago.de)

Alphago ist ein eingetragenes Warenzeichen der ADHOC Computer GmbH



Dies ist eine Publikation der ADHOC Computer GmbH,  
Zollernstraße 4, D-52070 Aachen ([www.alphago.de](http://www.alphago.de)).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

© 2025 Copyright by ADHOC Computer GmbH